

ENGELMANN HCAe2

Elektronischer Heizkostenverteiler



Ablesung und angezeigte Werte

Die Anzeige wechselt fortlaufend und enthält folgende Werte:
(R = Funkversion / Funk wurde aktiviert)

Aktueller Verbrauch

R 0002409

Der aktuelle Verbrauch seit dem letzten Stichtag
Am Stichtag wird dieser Wert als Vorjahreswert gespeichert und der Zähler beginnt wieder bei 0.
Dies ist der Wert für die Zwischenablesung.

Stichtag

B
R AN 31.12

Das Datum des Stichtages in der Form Tag.Monat.
Der Stichtag ist der jährlich wiederkehrende Zeitpunkt, zu dem die Abrechnungsperiode endet.
Am nächsten Tag beginnt der Zähler wieder bei 0.

Vorjahresverbrauch

B
R 0004731

Der Verbrauch der letzten Abrechnungsperiode.
Im ersten Jahr wird hier 0 angezeigt.
Dies ist der Wert für die Jahresablesung.

Kontrollzahl

C
R 1234

Die Kontrollzahl wird aus verschiedenen Daten des Gerätes gebildet und dient der Ablesefirma zu Kontroll- und Prüfzwecken.

Displaytest

B
R 000000.00

Alle Anzeigeelemente werden für einen Displaytest kurz eingeblendet.