

QUNDIS WHE460 / WHE465
QUNDIS WHE466 / WHE467
Elektronischer Heizkostenverteiler



Ablesung und angezeigte Werte


Die Anzeige wechselt fortlaufend in der dargestellten Reihenfolge und enthält folgende Werte:

Segmenttest




Alle Anzeigeelemente werden für einen Displaytest kurz eingeblendet.

Stichtag




Das Datum des Stichtages in der Form Tag.Monat. Der Stichtag ist der jährlich wiederkehrende Zeitpunkt, zu dem die Abrechnungsperiode endet. Am nächsten Tag beginnt der Zähler wieder bei 0.

Vorjahresverbrauch




Der Verbrauch der letzten Abrechnungsperiode. Im ersten Jahr wird hier 0 angezeigt.
Dies ist der Wert für die Jahresablesung.

k_Q-Wert




Der k_Q-Wert bezeichnet die Heizkörpernennleistung in Watt. Dieser Wert wird verwendet, um den gemessenen Verbrauch auf den jeweiligen Heizkörper umzurechnen.

k_C-Wert



Der k_C-Wert bezeichnet die sog. thermische Ankopplung des Temperatursensors. Dieser Wert wird ebenfalls zur Umrechnung benötigt.

Aktueller Verbrauch



Der aktuelle Verbrauch seit dem letzten Stichtag. Am Stichtag wird dieser Wert als Vorjahreswert gespeichert und der Zähler beginnt wieder bei 0.
Dies ist der Wert für die Zwischenablesung.